



Assistência
TÉCNICA



Java 21 S Plus - I

REMOÇÃO DA RODA TRASEIRA



Remoção da Roda Traseira

A.
Destrave e remova a bateria do rack.



B.
Posicione a corrente na marcha menor.



C.
Libere o freio traseiro.



D.
Remova os 4 parafusos da tampa do rack





Remoção da Roda Traseira

E.
Encontre e desconecte o fio do motor.



F.
Corte as abraçadeiras de nylon que seguram o fio do motor.
Repare onde estão presas para o momento da remontagem.



G.
Libere completamente o fio do motor e prenda-o nele mesmo a fim de que ele não interfira mais na roda.



H.
Libere os parafusos que prendem o motor no quadro.





Java 21 S Plus

Remoção da Roda Traseira

I.
Libere o eixo. **ATENÇÃO, neste momento a roda irá cair devido ao peso. Solte a porca do eixo com a bicicleta encostada no chão.**



J.
Em seguida a roda estará livre. Para remontá-la, execute os passos inversamente.

